

**для датчиков МИДА-ДИ-13П(-Ех), МИДА-ДИ-13П(-Ех)-М,
МИДА-ДА-13П(-Ех), МИДА-ДИВ-13П(-Ех), МИДА-ДВ-13П(-Ех),
МИДА-ДИ-13П-Вн(-Г), МИДА-ДА-13П-Вн(-Г):**

Датчик МИДА-ДИ-13П-	У2-	0,5/	40 МПа-	01-	М20-	П
Сокращенное наименование датчика						
Обозначение климатического исполнения						
Абсолютное значение предела допускаемой основной погрешности, %						
Верхний предел измерения с указанием единицы измерения ¹						
Код линии ² (01 - 4-20 мА, 2-проводная линия; 02 - 0-5 мА, 3-проводная линия; 03 - 0-5 В, 4-проводная линия; 04 - 0-5 мА, 4-проводная линия)						
Тип штуцера ³						
Тип подключения						

- ПРИМЕЧАНИЯ:** 1. Для датчиков избыточного давления – разрежения (ДИВ) указывается верхний предел измерения избыточного давления.
2. Код линии не указывается для взрывозащищенных (только Ех) датчиков и датчиков МИДА-13П-Вн-Г с блоком грозозащиты.
3. Тип штуцера не указывается для взрывозащищенных (только Вн) датчиков